



接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线⊕

特别警示:

- 1.电主轴安装必须在装夹位置,否则易造成轴承损坏!
- 2.压缩空气必须是清洁干燥的,过滤精度0.1微米!气压0.1-0.2MPa,气封常开。
建议使用两级过滤,过滤精度分别为5微米/0.1微米,并且空气过滤器带自动排泄装置。

											二极恒转矩220V
											外形图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						GDK125-18Z/6.5
设计			标准化			阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺			批准			共	张	第	张		